

Benennung		im Strompfad
E	94 – Schalter mit Regulierung für beheizbaren Fahrersitz (in der Konsole)	4
E	95 – Schalter mit Regulierung für beheizbaren Beifahrersitz (in der Konsole)	3
G	59 – Temperaturfühler – Fahrersitz	5
G	60 – Temperaturfühler – Beifahrersitz	2
J	131 – Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz (unter Fahrersitz)	5–7
J	132 – Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz (unter Beifahrersitz)	1, 2
L	44 – Lampe für Beleuchtung für Schalter-Sitzheizung	8
S	12 – Sicherungen im Sicherungshalter/Relaisplatte	
T	1 – Steckverbindung, 1-fach, hinter der Schalttafel	
T	6a – Steckverbindung, 6-fach, unter Fahrersitz	
T	6b – Steckverbindung, 6-fach, unter Beifahrersitz	
V	12 – Motor für Heckscheibenwischer	6
Z	6 – beheizbarer Fahrersitz	7
Z	7 – beheizbare Fahrerlehne	7
Z	8 – beheizbarer Beifahrersitz	1
Z	9 – beheizbare Beifahrerlehne	1

⑩ – Massepunkt, am Halter der Relaisplatte mit Sicherungshalter

Relaisplatzbelegung:

11 – Relais für Heckscheibenwischer und -wascher